



1 Ersatzbodenhülse 80x80 mm einbetonieren und mit Abdeckkappe verschließen

1

2 drehbaren Pfosten 70 x 70 mm fest einbetonieren auf Bodenfreiheit 1000 mm über Flur

3 Bodenhülse für herausnehmbaren Pfosten einbetonieren. Abstände zwischen drehbarem und herausnehmbarem Pfosten aufgrund der Länge der Querträger beachten! Als Überlappung untereinander wird i.d.R. 500 mm gewählt.

Abstände 3 zu 3 so wählen, dass Rollstuhlfahrer und Kinderwagen passieren können!

Nach Einbau den drehbaren Pfosten so einstellen, dass er nach Verschraubung mit den Querträgern um 90 Grad drehbar ist. Zur Sicherheit sollte der herausnehmbare Pfosten immer in eine der Bodenhöhlen 1 oder 3 verriegelt sein. Die jeweils nicht benutzte Bodenhülse sollte durch die Abdeckkappe verschlossen sein! Bodenhülse ca. 2 - 3 mm über Flur setzen und unter der Bodenhülse ein Kiesbett von 200 mm Tiefe zum Wasserablauf vorsehen.