

technisches Datenblatt für Reparatur und Ersatzlieferung - Bsp. Ø 156-er Rohr -

1. Drehen Sie die 4 TORX-Schrauben der Abdeckplatte Ø 249 mm raus.
Der Poller sollte noch verriegelt sein (eingefahren unten)
2. Nehmen Sie den Deckel Ø 249 mm ab
3. Entriegeln Sie den Poller und fahren ihn soweit möglich hoch
4. Entnehmen Sie das Innenleben und heben den Poller aus der Führung.
5. Sie sehen jetzt das Gleitrohr und Kunststoffrohr
6. Wenn Schmutzprobleme zwischen Edelstahlverriegelungsbacken und Gleitrohr (660 mm) auftraten, reinigen Sie alles sandfrei
7. Tauschen Sie das Gleitrohr Ø 164 mm, 660 mm lang, aus
8. Achten Sie darauf, das beide Seiten des Gleitrohres fest im Verriegelungsring sitzen (das Gleitrohr soll in beiden Ringen oben und unten 6 mm eingeschoben sein)
9. Wenn Sie die komplette Einheit wieder einsetzen, schieben Sie das Kunststoffrohr als letztes auf. Dabei klopfen Sie vorsichtig mit Hammer und untergelegtem Holz oder Plastik auf den 152 mm hohen Kunststoffring
10. Schrauben Sie die Abdeckkappe mit den TORX-Schrauben wieder auf

